

Hikvision Videofonosüsteemide kasutamine

Helistamine

Helistamiseks on kaks võimalust:

1. Vajutage põhiseadme ehk nimesiltidega seadme kutsungi nupule.
2. Sisestage sõrmistikmoodulil ruumi number ja vajutage kutsungi alustamiseks # märgile. (Vajutage * nupule, ühenduse lõpetamiseks).

Luku avamine

Ukse luku avamine parooliga:

Ukse luku avamine sõrmistikmoodulile parooli sisetamisega.

Seadme poolt toetatakse kolmes formaadis sisestatud paroolle. Need on:

1. 【#】 + Avalik Parool + 【#】
 2. 【#】 + Ruumi nr. + Parool + 【#】
 3. 【#】 + Ruumi nr. + Hädaparool (Duess) + 【#】
- Parool koosneb 6 numbrist.
 - Süsteem võimaldab seadistada 3 Avalikku Parooli iVMS-4200 abil.

Läbipääsukaartiga ukse luku avamine:

Viipa läbipääsukaartiga ukseadme kaardilugeja piirkonnas.

- Põhikaart ei võimalda ukse lukustusest avamist.

Läbipääsukaartide haldamine

Läbipääsukaarte saab väljastada vahetult seadme pealt või kaughalduse abil.

Põhikaardi abil läbipääsukaarti väljastamine:

1. Viipa põhikaartiga seadme kaardilugejale. Vastuseks kuuled kahte piiksu.
 2. Viipa oma süsteemi lisamata kaartiga, protsessi toimumist kinnitab üks piiks.
 3. Viipa põhikaadiga taaskord, et lõpetada uue läbipääsukaarti autoriseerimine.
- DS-KD-M toetab Mifare viipekaarte, DS-KD-E toetab EM viipekaarte.
 - Alamkaartide hulk on limiteeritud 2500-ga, selle hulga ületamisel uusi sisenemise alamkaarte ei väljastata.