

Hikvision Videofonosüsteemide kasutamine

Helistamine

1. Vajutage põhiseadme ehk nimesiltidega seadme kutsungi nupule.

Luku avamine

1. Viipa läbipääsukaartiga ukseseadme kaardilugeja piirkonnas